

Produkt przeznaczony do użytku domowego.

Termos służy do przechowywania gorących lub zimnych napojów.
Nie używaj do innych celów niż te, do których jest przeznaczony.

Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane.

Przeczytaj instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zapobiec poparzeniom, uszkodzeniom i odbarwieniom napojów, a także nieprawidłowemu działaniu i przeciekaniu termosu.


Nie pozwalaj niemowlętom ani małym dzieciom na używanie tego produktu. Przechowuj poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia lub poparzenia.

Zawsze upewnij się, że podczas użytkowania uszczelka jest właściwie założona.
W przeciwnym wypadku zawartość może wyciekać, powodując oparzenia lub plamy.

Nie używaj, jeśli termos straci swoje właściwości termiczne.
Termos wtedy może być bardzo gorący, jeśli wleje się do niego gorące napoje.

Po użyciu należy dokładnie zamknąć pokrywkę.
W przeciwnym wypadku, zawartość może wyciekać, powodując oparzenia.

Podczas napełniania korpusu termosu pozostaw 1 cm poniżej obręczy (część A).
Zawartość termosu może się wylać podczas nakładania pokrywki.



W przypadku napojów gorących:

- Pij powoli, nie przechylając nagle termosu.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że napój rozleje się i spowoduje oparzenia.
- Nie potrząsaj termosem.
Może to spowodować oparzenia lub obrażenia.
- Uważaj, aby nie poparzyć się podczas picia z termosu.
Dzięki izolacji próżniowej termos na zewnątrz nie będzie się nagrzewał, a napoje wewnątrz pozostaną bardzo gorące przez wiele godzin. Pij ostrożnie.

1

Nie usuwaj naklejki na spodzie korpusu termosu.
Może to spowodować rdzewienie.
(Sticker – Naklejka)



Napełniając Termos napojami sportowymi:

- Oplucz wewnętrzną i zewnętrzną stronę korpusu termosu i elementy pokrywki natychmiast po spożyciu, aby zapobiec rdzewieniu.
- Wyczyść wnętrze miękką gąbką, aby zabezpieczyć powłokę nieprzylepającą przed zarysowaniem.

Nie umieszczaj na siłę dużych kostek lodu. Połam je na mniejsze kawałki.
Może to spowodować deformację lub uszkodzenie termosu.

Po użyciu zawsze dokładnie wyczyść elementy pokrywki.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować gnicie, pleśń, brzydki zapach lub przebarwienia.
Może również powodować przeciekanie.

Nie zostawiaj torebki herbaty w środku.
Torebka herbaty może pęcznieć i powodować wyciek lub rozlewanie się napojów.

Przechowuj termos w pozycji pionowej podczas noszenia w torbie, aby zapobiec rozlewaniu się napojów.

Nie zarysuj ani nie pocieraj mocno lakieru na zewnętrznej stronie korpusu za pomocą paznokci lub twardych przedmiotów.
Może to spowodować odprysnięcie lakieru.

Odgłos grzechotania, który czasem można usłyszeć podczas wstrząsania korpusem termosu, pochodzi z folii miedzianej lub aluminiowej zamieszczonej na izolacji próżniowej w celu zwiększenia zatrzymywania ciepła (zimna) i nie oznacza usterki.

Jak dbać o termos

- Czyść produkt po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni oraz utrzymywać produkt w czystości.
- Przed czyszczeniem zawsze zdejmij wszystkie elementy termosu.

Elementy pokrywki:

- Umyj ciepłą wodą i łagodnym płynem do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki.
- Wypłucz i wytrzyj do sucha.
- Podczas mycia pokrywki należy ją najpierw rozebrać, a następnie umyć i wysuszyć.
- W razie potrzeby użyj małej szczotki.

Wnętrze korpusu:

- Umyj ciepłą wodą i łagodnym płynem do mycia naczyń za pomocą miękkiej gąbki z rączką.
- Następnie wypłucz i wytrzyj do sucha.

3

Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki gazowe, piekarniki i grzejniki.
Może to spowodować odkształcenie lub odbarwienie termosu.

Nie otwieraj pokrywki kiedy termos jest blisko twarzy lub gdy jest pochylony w Twoim kierunku.
Gorące napoje mogą nagle się wydostać powodując oparzenia.

Nie pij z termosu podczas jazdy.

Może to spowodować oparzenia lub zabrudzenia ubrań lub wnętrza samochodu. Próba użycia podczas jazdy może również spowodować poważne wypadki.

Podczas przenoszenia nie trzymaj termosu za pokrywkę.
Termos może spaść i spowodować obrażenia.

Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej.
Może to spowodować iskry, deformację lub odbarwienie termosu.

Nie umieszczaj w pobliżu otwartego ognia (z kuchenek gazowych itp.), na grzejnikach elektrycznych lub domowych płytach grzewczych lub innych domowych urządzeniach do gotowania.
Może to spowodować pożar lub awarię.

Nie napełniaj termosu:

- Suchym lodem i napojami gazowanymi.
Zawartość może się wylać lub nadmierne ciśnienie może spowodować pęknięcie elementów pokrywki, powodując obrażenia.
- Płynami o wysokiej zawartości sodu, takimi jak zupa.
Chociaż korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej 18/8 i jest pokryty powłoką zapobiegającą przywieraniu, sól może powodować rdzewienie, powodując utratę izolacji termicznej.
- Przetworami mlecznymi i sokami owocowymi
W przypadku pozostawienia w środku przez dłuższy czas zawartość może się zepsuć i wydzielać gaz, który może spowodować pęknięcie pokrywki, powodując obrażenia.

Spożywaj napoje tego samego dnia.

Zepsute napoje pozostawione w środku przez dłuższy czas mogą wydzielać gazy, podnosząc ciśnienie w termosie i powodując pęknięcia elementów pokrywki, co prowadzi do obrażeń i poparzeń.

Unikaj upuszczania lub uderzenia o twarde powierzchnie.

Uszkodzenie plastikowej lub nierdzewnej powierzchni termosu może zmniejszyć jego zdolność do zatrzymywania ciepła.

Czyść korpus termosu po każdym użyciu.

Niedokładne czyszczenie może spowodować rdzewienie korpusu termosu lub zepsucie napojów.

2

Podczas czyszczenia produktu:

- Nie myj w zmywarce ani nie susz w suszarce do naczyń. Nie gotuj w celu odkażenia.
- Nie czyść rozpuszczalnikiem do farb, metalowymi szczotkami drucianymi, szczotkami do szorowania zawierającymi ścierny środek czyszczący, proszkiem do polerowania, środkami czyszczącymi, gąbkami z melaniny ani podobnymi przedmiotami.
- Nie używaj wybielaczy na bazie chloru. Ponadto nie używaj żadnego rodzaju wybielacza, nawet nie na bazie chloru, do czyszczenia zewnętrznej części korpusu termosu. Może to spowodować uszkodzenie lakieru, nadruku lub naklejki na korpusie termosu.
- Nie mocz w wodzie przez dłuższy czas.
- Dokładnie wytrzyj, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie lub rdzewieniu.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, dokładnie umyj go zimną lub letnią wodą i dobrze wysusz. Produkt przechowuj z dala od wysokich temperatur i wilgoci.
Wysokie temperatury i wilgoć mogą uszkodzić produkt.

Aby usunąć plamy rdzy i zacieki wodne:

Mogą pojawić się plamy rdzy lub zacieki wodne spowodowane zanieczyszczeniami w wodzie. Aby usunąć te plamy, napełnij korpus termosu gorącą wodą z 10% octem i odstaw na 30 minut do godziny bez pokrywki, a następnie dokładnie umyj wnętrze.

Aby usunąć plamy z kawy i herbaty:

Aby usunąć plamy z kawy i herbaty z wnętrza termosu i pokrywki, zalecamy użycie środka czyszczącego Zojirushi SB-ZA01 / SB-ZA01E. Zawsze zdejmuj pokrywkę, gdy używasz SB-ZA01 / SB-ZA01E. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta ZOJIRUSHI lub lokalnym sprzedawcą.

Termos ZOJIRUSHI

Kontakt:

Producent: Zojirushi Corporation
1-20-5 Tenma, Kita-ku, Osaka 530-8511, Japonia

Importer: CarbonWay Sebastian Prochenka
ul. Mińska 65 lok. 227,
03-828 Warszawa, Polska
E-mail: biuro@carbonway.pl
www.carbonway.pl

Strona internetowa ZOJIRUSHI w Polsce: www.zojirushi.com.pl

4